



NS-32SDRの接続方法




NSKタスク株式会社
 〒132-0035東京都江戸川区平井4-5-8NSビル201
 TEL (03) 3638-9051 FAX (03) 3638-9052



NS-3200BOXの接続方法



F接栓仕様の場合の変換コネクター



電源アダプターの延長
 カメラはDCの極性があります。
 ±を間違えないよう接続します。
 カメラへ

