

タイムジェネレータ

取扱説明書


CCD カメラとモニターあるいはビデオデッキの間に NS-7200 タイムジェネレータを接続することにより画面上に年・月・日・時・分・秒を表示させることができます。

- * 年は 1990-2089 まで、月は 01-12、日は 01-31
時は 01-23、分は 00-59、秒は 00-59 で表示します。


接続方法

1. CCD カメラからの映像ケーブルを本体後面パネルの IN に接続します。
(ジャックは BNC です、映像ケーブル端子が RCA ピンジャックの場合は添付の RCA-BNC 変換ジャックを取付けてください。)
2. OUT からの映像ケーブルをモニターあるいはビデオデッキへ接続して下さい。
(IN, OUT ともに接続しないと画面表示されません。)
3. 電源スイッチを ON にします。


前面パネル



後面パネル






本体裏側



- (1) 電源ボタン (POWER): 電源の ON/OFF
- (2) キー ボタン : 表示画面の変調時に使用します。
- (3) 設定ボタン 1 (ADJUST)
- (4) 設定ボタン 2 (SET)
- (5) 映像入力ジャック (OUT)
- (6) 映像出力ジャック (IN)
- (7) ヒューズ: 0.5A
- (8) VR アジャスタ: 表示する文字の輝度を調整します。

設定方法


1. 設定ボタン2 (SET) を押すことにより、設定項目 (年 : 日 : 時 : 分 : 秒) を選択します。
2. 設定ボタン1 (ADJUST) を押すことにより、各項目の数値を設定します。
3. → : ↓ :  を選択すると、表示項目の位置を以下のように変更することができます。
 → : 表示項目を水平方向に移動します。
 ↓ : 表示項目を縦方向に移動します。
 : 表示項目を二列に分けて表示します。(年 : 日 / 時 : 分 : 秒)
4. 全ての設定が終了した後で、設定ボタン1を再度押すと→ : ↓ :  等の設定記号が画面から消えます。

* 表示画面が変調を起こした場合は、一度、電源を OFF にし、(2)キ-ボタンを押しながら電源を ON にするとリセットされます。

機種名	NS - 7200
入力電圧	AC100V・60Hz / 50Hz
消費電力	1W
映像入力	1.0Vp-p 75オーム (BNC)
映像出力	1.0Vp-p 75オーム (BNC)
動作温度	-5度 60度
サイズ	153mm (W) / 64mm (H) / 210mm (D)
ヒューズ	0.5A

本体裏側の+の調整ネジで文字の明るさが調整できます。

THE BOTTOM OF OUTWARD:



保 証 書

型 名	NS-7200		タイムジェネレーター
製造番号	○お手数ですが製品の裏面の製造番号を記入願います。		
【お客様記入欄】 お名前；	様 Tel ()		
ご住所；〒	—		
【取り扱い販売店名・住所・電話番号】		お願い； 本保証書に販売店名、販売年月日が無き時は無効となります。記入不可能な場合には、お買上げ年月日を証明できる領収書等を保管してください。	
保障期間	お買上げ日	1 年間	日本セキュリティー機器販売㈱
年 月 日より			NSK

—保証規定—

- 1)、取り扱い説明書の注意事項に基づくお客様の正常なご使用状態のもとで、保証期間内に万一故障した場合、無料にて故障箇所を当社所定の方法で修理させていただきますので、お買上げ販売店に本保証書を添付してご持参ください。(宅急便等をご利用の際は往復の送料は、お客様のご負担となります。また、出張修理および代替修理は行いません)
 - 2)、本製品の故障またはその使用によって生じた直接、間接の障害について当社はその責任を負いかねます。
 - 3)、保証期間内でも次のような場合には、有償修理になります。
 - (1) 本保証書のご提示がない場合。
 - (2) 本保証書に保障期間、販売店名の記入がない場合、又は字句を書き換えられた場合。
 - (3) ご購入後の移動時の落下または衝撃等、お客様の取り扱いが適正でない為に生じた故障・破損の場合。
 - (4) お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造による故障・損傷。
 - (5) 火災・ガス害・塩害・地震・落雷・および風水害・その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因による故障・損傷。
 - (6) 本製品に接続している周辺機器および消耗品に起因する故障・破損。
 - (7) 説明書に記載する使用方法、および注意に反するお取り扱いによって生じた故障・破損。
 - 4)、ご不明な点はお買上げの販売店にご相談いただくか、または、別紙 FAX 用紙ご記入の上当社までお問合せください。
 - 5)、本保証書は、日本国内のみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- ☆この保証書は本書に明示した条件のもとで、無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保障期間後の修理については販売店にお問合せください。