

カメラ・モニター内蔵SDカード2Ch記録装置 NS-2200R

特徴

手のひらサイズのSDカードレコーダーです。
 内蔵のカラーCMOSカメラから直接録画されたビデオ画像を見ることができます。
 外部のモニター・外付けカメラにもコネクター経由で接続できます。
 超高感度マイクロホンを内蔵しています。
 ボディーに1.8インチのLCDを搭載。本体モニターでビデオ録画をチェックできます。
 2チャンネル記録(別売の外付カメラと内部カメラ、15フレーム/s、解像度640×240)
 モーション検出機能。
 解像度選択6種類
 D1(704×480)、VGA(640×480)、Half D1(704×240)
 Half VGA(640×240)、CIF(352×240)、QVGA(320×240)
 SDカード512MB～16GB(推奨SanDisk SD Card)に録画して保存します。
 リチウムイオンバッテリー内蔵で、最大3～4時間の連続的記録。
 自動上書き機能:自動的に、最も古いファイルから、上書きします。
 画面の観賞機能を逆にします(上/下・右/左)
 外部モニターのディスプレイにビデオアウト機能
 交換レンズで画角115°まで撮れます。
 スナップ(写真)ショットも可能。



仕様

仕様	NS-2200R			
LCD	1.8インチ TFT			
レンズ	2.4mm(F 2.8) ピンホール			
画角	通常 60° / 交換レンズ:115°, 対角:150°			
内蔵カメラ	12V 150mA			
イメージセンサー	1/6inch CMOS . 30,000 画素			
G-センサー	G-センサー内蔵(車載モード専用)			
最低照度	3Lux			
圧縮方法	MPEG4, H.264			
録画イン/アウトの端子	NTSC/PAL 共用 (1.0 Vpp, ステレオ端子) 1CH 端子 (AV コードのみ使用)			
音声イン/アウトの端子	内蔵高感度マイクロホン、1Chステレオ端子			
録画チャンネル	2チャンネルの録画(内蔵/外付けカメラ)640×240、15フレーム			
モニター解像度	160×128			
解像度	CIF (QVGA)	Half D1	D1 (VGA)	
	内蔵カメラ	320*240	640*240	640*480
	外付けカメラ	352*240 (NTSC)	704*240 (NTSC)	704*480(NTSC)
フレーム数	NTSC 1/3/6/10/15/30枚/秒			
画質	3 レベル 高い/普通/低い			
録音	4 レベル 1(1m)/2(5m)/3(10m)/消音			
音質	2 レベル 高い / 低い			
	AAC (44.1Khz, 16bit, 32Kpbs/8Khz, 16bit, 32Kpbs)			
モーション感度	3レベル 高い/普通/低い			
録画メディア	SDカード(512MB~16GB)			
O/S	RTOS			
電源	DC 5V (AC アダプター)、出力:外付けカメラ 12V 150mA			
	3.7V 1100mAh(リチウムイオン電池)			
サイズ・重量	92.5(W) × 54(H) × 18(D)mm / 重さ 82g			
使用温度	+0 ~ +60			
内容物	電池, ACアダプター, SDカード(2GB), AV コード, マウントキット			

録画時間表

画質	フレーム	録画時間 (時間)		画質	フレーム	録画時間 (時間)	
		2GB	2GB			2GB	2GB
高い (QVGA)	30F	4	2	高い (VGA)	30F	2	2
	15F	7	5		15F	5	5
	1F	42	35		1F	35	35
普通 (QVGA)	30F	7	5	普通 (VGA)	30F	5	5
	15F	13	9		15F	9	9
	1F	50	45		1F	45	45
低い (QVGA)	30F	13	9	低い (VGA)	30F	9	9
	15F	21	16		15F	16	16
	1F	55	53		1F	53	53

PC再生



外形図と機能

1. 内蔵カメラ	内蔵カメラで画像を撮像します。/ 広角交換レンズを接続できます。
2. SDカードスロット	SDカード挿入口
3. マイクホン	音声録音
4. 1.8" LCDモニター	録画イメージを画面表示
5. RECキー	録画スタート/ 写真撮影
6. Rec LED表示	録画中・LEDランプは録画中・LEDランプは録画中・LEDランプは録画中
7. 操作キー	画面セーブモード: LEDランプはオレンジ、表示が消えると赤になります。 右: プレーン/ファイル削除/巻き戻し 左: 早送り/ファイル保護 2秒間押し: 左右が逆になります。 上: 音量を上げます 2秒間押し: 上下が逆になります。 下: 音量を下げます
8. メニュー選択キー	Mメニュー設定 選択ボタン/駐車場などのモーション検知モードへ変換
9. バッテリーLED	充電中: 赤 / 充電完了: 緑
10. 電源/キャンセルキー	電源オン (2秒) オフ (3秒) / キャンセル
11. 電源入力	ACアダプター (DC 5V 2A)
12. イヤホン	イヤホン端子
13. 映像イン/アウト	外部モニターへ入力・出力、外部カメラへ入力 (12V 150mA)
14. 金具設置	金具の取り付け
15. モード切替	車載モード(車のGセンサー) / 通常モード(通常)
16. バッテリーカバー	バッテリーカバー

